

1) Move up the membrane (POWER Side) to access the programming button / Soulevez la membrane (Côté POWER) pour avoir accès aux boutons de programmation.



2) Press the blue button under the "POWER" button and release / Appuyez 1 fois sur la touche bleue sous la touche "POWER" et relâchez-la.



3) Press and hold the yellow button under the bleu button until the red light blink twice, then release. / Appuyer sur la touche jaune sous la touche bleue et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que le témoin lumineux de couleur rouge clignote deux fois, puis relâchez la touche.



4) Enter the code 0, 1, 4, 5. If you perform this procedure correctly, the red light will blink twice when you enter the final digit of the code. / Entrez le code 0, 1, 4, 5. Si vous avez bien accompli la procédure, le témoin lumineux clignotera deux fois dès que vous entrez le dernier chiffre du code.