


- N.1 :** SI CONNECTER = ROCKER (LEVAGE GRATTE AVANT) OPÉRATIONNEL EN MODE TRANSPORT AVEC BARRURE EN POSITION « ON »
- N.2 :** SI OPTION 925-OPTBARPP BARRURE PROPORTIONNELLE, (RELIER ÉLECT. AV9 & AV10 SUR N.2) (RELIER PNEU. AV3#3 SUR AV9#2 & AV4#3 SUR AV10#2) (RELIER AV9#1 SUR FERMER ET AV10#1 SUR OUVRIR)
- N.3 :** SI OPTION 925-OPTBARPNF BARRURE PILOT. PNEU. ON-OFF (RELIER ÉLECT. AV15 SUR N.3) (RELIER PNEU. AV15#2 SUR ENTRÉE MANIPULATEUR) (RELIER AV15#3 SUR FERMER ET AV15#1 SUR OUVRIR)
- N.4 :** SI OPTION BARRURE AVEC VALVE ÉLECT.-HYDRAULIQUE SUR MANIFOLD (RELIER BARRURE VALVE MANIFOLD SUR N.4)
- N.5 :** SI OPTION 925-OPTTAB TABLETTE (RELIER N.5 = TABLETTE OPÉRATIONNELLE EN MODE TRANSPORT AVEC BARRURE EN POSITION « ON »)
- N.6 :** OPTION 925-OPTGHB (AV11 & AV12) SE CONNECTE ÉLECTRIQUEMENT COMME 925-OPTGGD (AV7 & AV8)



**ACE**

ACE, Accent Contrôles Electroniques Inc  
 29, Giroux  
 Québec, QC  
 G2B 2X8  
 Tél. 418-847-6344  
 Fax: 418-847-4851  
 www.aceelectronique.ca

MANIMAX MODÈLE  
 925-PANDP +  
 925-OPTOPV +  
 BARRURE SIMPLE

2011-08-31 V2.04.5